LEFT
RIGHT
BYPASS
USB
1
2
MODEL
BVECM
LEFT = O/P1
RIGHT = O/P2
LEFT = O/P3
RIGHT = O/P4
PLEASE READ MANUAL
ID-TENS
ID-UNITS
RESET
NETWORK IN
LEFT = O/P5
RIGHT = O/P6
CHARGER
LEFT = O/P7
RIGHT = O/P8
CANBUS
www.baldwinboxall.co.uk
NETWORK OUT
MADE IN UK